

# BOÎTE À FUSIBLES FUSES BOX

## R1198

Boîte de 200 fusibles «Type auto»

Box of 200 fuses «Car Type»

Pour tension nom. jusqu'à 36V

for nom. voltage up to 36V



Composition de la boîte Contents of box :

5A	<b>R1021</b>	x 25
8A	<b>R1022</b>	x 50
10A	<b>R1020</b>	x 25
16A	<b>R1023</b>	x 50
25A	<b>R1024</b>	x 50

## R1197

Boîte de 80 fusibles Standards

Box of 80 fuses Standard

Pour tension nom. jusqu'à 32V for nom. voltage up to 32V

Composition de la boîte Contents of box :

2A	<b>R1068</b>	x 5
3A	<b>R1069</b>	x 5
4A	<b>R1071</b>	x 5
5A	<b>R1061</b>	x 10
7,5A	<b>R1060</b>	x 10
10A	<b>R1062</b>	x 10
15A	<b>R1063</b>	x 10
20A	<b>R1064</b>	x 10
25A	<b>R1065</b>	x 10
30A	<b>R1066</b>	x 5



## R1195

Boîte de 120 fusibles Standards

Box of 120 fuses Standard

Pour tension nom. jusqu'à 32V

for nom. voltage up to 32V

Composition de la boîte Contents of box :

3A	<b>R1069</b>	x 15
5A	<b>R1061</b>	x 15
7,5A	<b>R1060</b>	x 15
10A	<b>R1062</b>	x 15
15A	<b>R1063</b>	x 15
20A	<b>R1064</b>	x 15
25A	<b>R1065</b>	x 15
30A	<b>R1066</b>	x 15

## R1196

Boîte de 80 fusibles Mini

Box of 80 fuses Mini

Pour tension nom. jusqu'à 32V

for nom. voltage up to 32V

Composition de la boîte Contents of box :

3A	<b>R1381</b>	x 5
5A	<b>R1383</b>	x 5
7,5A	<b>R1384</b>	x 15
10A	<b>R1385</b>	x 15
15A	<b>R1386</b>	x 15
20A	<b>R1387</b>	x 10
25A	<b>R1388</b>	x 10
30A	<b>R1389</b>	x 5



## R1199

Boîte de 15 fusibles Maxi

Box of 15 fuses Maxi

Pour tension nom. jusqu'à 32V

for nom. voltage up to 32V



Composition de la boîte Contents of box :

20A	<b>R1390</b>	x 1
30A	<b>R1391</b>	x 2
40A	<b>R1392</b>	x 3
50A	<b>R1393</b>	x 2
60A	<b>R1394</b>	x 3
70A	<b>R1395</b>	x 2
80A	<b>R1396</b>	x 1
100A	<b>R1397</b>	x 1

Fiche Info